

**Wichtig: Schalter so lange gedrückt halten, bis Motor durch Rotation reagiert!
 Falls keine Reaktion erfolgt – Batterien noch einmal für 5 Sekunden entnehmen und nochmals beginnen!**






HAUPT-EINSTELLUNGEN

Einlernen erster Handsender



ENDLAGEN - EINSTELLUNG

OBERE ENDLAGE ZWINGEND ALS ERSTE EINSTELLEN

- 1**  oder  Auf die **OBERE** Endlage fahren
 - Die Drehrichtung könnte nicht mit den Handsender-Tasten übereinstimmen.
 - Bei Kassettenmarkisen den Motor auflaufen lassen bis dieser von selbst stoppt.
- 2**  **2 sec.** **OBERE ENDLAGE SPEICHERN:**
 Die **STOPP** Taste 2 Sekunden lang drücken, bis der Motor ca.20cm nach **UNTEN** fährt und die Programmierung bestätigt.
- 3**  **UNTERE ENDLAGE SPEICHERN:**
 Mit der **AB** Taste auf die untere Endlage fahren und danach erneut die **STOPP** Taste 2 Sekunden lang drücken, bis der Motor ca.20cm nach **OBE**N fährt und die Programmierung damit bestätigt.  **2 sec.**

ZUSÄTZLICHE PROGRAMMIERUNGEN

Einlernen zusätzlicher Handsender



Einstellen der Mittelposition



N°: 0101

ZUSÄTZLICHE PROGRAMMIERUNGEN

Variable Drehmomentabschaltung
(Werkseinstellung; 40%)



Handsender löschen



Löschen aller eingelernter Handsender



Löschen der UNTEREN Endlage



Löschen der OBEREN und UNTEREN Endlage



Löschen der Mittelposition

