# Sicherheitshinweise:
# Frostwächter mit Schutzkontaktleitung CAT862

- Das Gerät darf zwingend nur an einer Steckdose mit vorgeschaltetem FI-Schutzschalter (RCD, 30mA oder kleiner) betrieben werden.
- Die Leitung darf nicht verkürzt und das Gerät darf nicht geöffnet oder anderweitig verändert werden!
- Beschädigte Geräte dürfen nicht verwendet werden. Überzeugen Sie sich vor jeder Inbetriebnahme vom einwandfreien Zustand des Gerätes. Defekte Geräte müssen entsorgt oder beim Hersteller repariert werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.
- Nicht in nasser oder feuchter Umgebung verwenden!
- Berühren Sie Gehäuse, Netzkabel oder Netzstecker nie mit feuchten oder nassen Händen.
- Elektrische Geräte gehören nicht in Kinderhände.
- Keine spitzen Gegenstände in Öffnungen einführen!
- Der Betrieb unter widrigen / extremen Umgebungsbedingungen wie z.B. extremer Hitze, aggressive oder gefährliche Dämpfe, brennbare Gase oder in der Nähe von Lösungsmitteln ist zu vermeiden.
- Der im Datenblatt angegebene Staub- und Feuchtigkeitsschutz der Steckverbindungen IP44 gilt nur in Verbindung mit einer genau passenden & dichtenden Gegensteckverbindung mit gleichem Schutzgrad oder höher.
- Die maximal zulässige Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Nicht geeignet für Signallasten oder andere Verbraucher mit einem Stromverbrauch unter 100mA (z.B. LED-Lampen).
- Benutzen Sie immer eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose zum Betreiben des Gerätes.
- Schalten Sie immer zuerst den angeschlossenen Verbraucher ab und ziehen Sie erst dann die Netzstecker. Ziehen Sie immer am Stecker bzw. an der Kupplung, nicht am Kabel.
- Anschlussleitung nicht knicken und nicht auf Zug belasten.

**TEMTECH Europa Temperatur-Technik GmbH**
Zerrennerstr. 55-57, 75172 Pforzheim, Deutschland
Tel: +49 7231 280 909 0
Web: www.temtech.de
eMail: info@temtech.de