

Achtung wichtiger Hinweis !!

Wurde die Anzeigensäule des Brüthtermometers durch einen Stoß, Schlag oder Erschütterung auf dem Transportweg unterbrochen?

... dann können Sie die Wiedervereinigung sehr einfach selbst durchführen.

Zunächst legen Sie das Brüthtermometer für 5 Minuten in ein Tiefkühlfach. Nach dem Herausnehmen halten Sie es senkrecht und lassen die Temperatur ansteigen. Sollte danach die Anzeigensäule noch nicht wiedervereint sein, schleudern Sie die Anzeigensäule des Brüthtermometers wie bei einem altbekannten Quecksilber-Fieberthermometer vorsichtig herunter.

War die Wiedervereinigung beim ersten Mal nicht erfolgreich, so wiederholen Sie den gesamten Vorgang.

Lagerung: um eine Trennung der Anzeigensäule zu vermeiden, sollten Sie das Brüthtermometer in senkrechter Position (Sicherheitsblase nach oben) bei Raumtemperatur lagern.

